

ENR 4.4 Name-code designators for significant points
Обозначения кодовых названий для основных точек

Name-code designator <i>Обозначение кодового названия</i>	Geographical coordinates <i>Географические координаты</i>	ATS or other routes where the point is located <i>Маршруты ОВД или другие маршруты, где находится указанная точка</i>	Remarks, FRA relevance: E - entry point; X - exit point; I - intermediate point; N/A - not applicable for FRA procedures <i>Примечания, отношение к FRA: E - точка входа; X - точка выхода; I - промежуточная точка; N/A - не применяется при процедурах полетов в FRA</i>
1	2	3	4
ABERO	521340N 0231232E	P851	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT
ABROK	513535N 0290154E	M854, Z366	EX ODD FL for all exiting ACFT EVEN FL for all entering ACFT
ADOBU	530652N 0242226E	L23	I
AGNEF	542909N 0284822E	N869, N743	I
AGNUL	540204N 0264735E	L979	I
AKPOZ	535730N 0250227E	Z367	I
AMIRI	515511N 0255311E	P26	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT
AMLUL	534711N 0241221E		N/A HRODNA TMA
ANHOM	543955N 0261513E	M874	I
ARZIM	532614N 0291013E	N623, T509, Z736	I
ASKIL	543012N 0310505E	L735, L736, L979, M863, M874, T346	EX ODD FL for all exiting ACFT EVEN FL for all entering ACFT
BABUN	521053N 0284653E	L32, L33, M854, N743, T535, Z736, Z737	I
BADUS	542318N 0253518E	L735, L748	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT
BAGAM	524711N 0292523E	M850, M996	I
BATKU	552733N 0263304E	M865, N9, T487	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT

Name-code designator <i>Обозначение кодового названия</i>	Geographical coordinates <i>Географические координаты</i>	ATS or other routes where the point is located <i>Маршруты ОВД или другие маршруты, где находится указанная точка</i>	Remarks, FRA relevance: E - entry point; X - exit point; I - intermediate point; N/A - not applicable for FRA procedures <i>Примечания, отношение к FRA: E - точка входа; X - точка выхода; I - промежуточная точка; N/A - не применяется при процедурах полетов в FRA</i>
1	2	3	4
BATNA	545500N 0305010E	N168	X ODD FL for all exiting ACFT
BEGDA	535828N 0243253E	P156	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT
BENIM	550847N 0281317E	L29, M997, N858	I
BEREG	523629N 0300253E	P749, Z402	I
BESAK	531545N 0245921E	M983, T174	I
BIGLU	514323N 0233235E	L999, T344, T406, Z368	E ODD FL for all entering ACFT
BIHOL	540419N 0272858E		N/A MINSK TMA
BIZIF	540807N 0275712E		N/A MINSK TMA
BOHES	535259N 0290330E	P26	I
BORAT	512759N 0293512E	L33, P987, Z653	X ODD FL for all exiting ACFT
BUGOR	531300N 0322753E	L748, L749, N9, T117, T509, Y96, Y97	EX ODD FL for all exiting ACFT EVEN FL for all entering ACFT
BURAK	515049N 0262345E	P156	EX ODD FL for all exiting ACFT EVEN FL for all entering ACFT
BUSIN	531629N 0263053E	L999, P727, T52	I
DAHRU	545000N 0285133E	N743, T398	I
DAKWI	530607N 0284037E	M996, N743	I
DELON	532059N 0283853E	L856, N743, P26, P987, Z402	I

Name-code designator <i>Обозначение кодового названия</i>	Geographical coordinates <i>Географические координаты</i>	ATS or other routes where the point is located <i>Маршруты ОВД или другие маршруты, где находится указанная точка</i>	Remarks, FRA relevance: E - entry point; X - exit point; I - intermediate point; N/A - not applicable for FRA procedures <i>Примечания, отношение к FRA: E - точка входа; X - точка выхода; I - промежуточная точка; N/A - не применяется при процедурах полетов в FRA</i>
1	2	3	4
DIBON	515335N 0260717E	P727	EX ODD FL for all exiting ACFT EVEN FL for all entering ACFT
DIFTO	540940N 0301348E	P749, T346	I
DIGOS	523446N 0303231E		N/A HOMIEL TMA
DIKBU	532428N 0240300E		N/A HRODNA TMA
DINPU	542535N 0301546E	L979, P749	I
DIRWE	543201N 0303448E		N/A ORSHA TMA
DIVIM	521123N 0250253E	P851, T344	I
DOMAN	523305N 0245029E	M983, T52	I
DOZAL	522437N 0301714E	M996, T535	I
DUBIN	554846N 0265841E	M850, M854, P171, P727, Y96	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT
DUKAT	542817N 0253655E	M996	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT
DULEB	534906N 0292323E	T346	I
DUZIK	541844N 0275719E		N/A MINSK TMA
EKDEL	515704N 0240507E		N/A BREST TMA
ELDOK	534805N 0250447E	L979	I
ELMAM	541146N 0271118E	M984	I

Name-code designator <i>Обозначение кодового названия</i>	Geographical coordinates <i>Географические координаты</i>	ATS or other routes where the point is located <i>Маршруты ОВД или другие маршруты, где находится указанная точка</i>	Remarks, FRA relevance: E - entry point; X - exit point; I - intermediate point; N/A - not applicable for FRA procedures <i>Примечания, отношение к FRA:</i> <i>E - точка входа;</i> <i>X - точка выхода;</i> <i>I - промежуточная точка;</i> <i>N/A - не применяется при процедурах полетов в FRA</i>
1	2	3	4
ENOB	533534N 0233747E	L979	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT
EPFIN	543546N 0261015E	L749	I
FOZLU	545105N 0302602E	M856	I
GAFUL	531344N 0285254E	Z402	I
GANVI	525717N 0262411E	L32, P727	I
GEFUR	534517N 0281519E		N/A MINSK TMA
GEPRI	531727N 0235611E		N/A HRODNA TMA
GIDKA	535618N 0301211E	P749	I
GIFLI	534706N 0285644E		N/A MINSK TMA
GIGIS	541143N 0305742E	Y97	I
GILIP	534644N 0235258E		N/A HRODNA TMA
GINSO	523325N 0242717E	N616	I
GISUB	521159N 0233553E		N/A BREST TMA
GOGER	523617N 0301917E	N623	I
GOMAD	515159N 0295754E	L32, M850, P749, P851, Z653	I
GORAT	531041N 0235339E	L23, N869, Z737	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT
GOVIK	533605N 0264923E	M863	I

Name-code designator <i>Обозначение кодового названия</i>	Geographical coordinates <i>Географические координаты</i>	ATS or other routes where the point is located <i>Маршруты ОВД или другие маршруты, где находится указанная точка</i>	Remarks, FRA relevance: E - entry point; X - exit point; I - intermediate point; N/A - not applicable for FRA procedures <i>Примечания, отношение к FRA: E - точка входа; X - точка выхода; I - промежуточная точка; N/A - не применяется при процедурах полетов в FRA</i>
1	2	3	4
GOWDA	524506N 0285718E	P987, Z736	I
GRINA	530117N 0240905E	H84	I
HOFTI	533420N 0254924E	T174, T397, T509	I
INKUZ	545339N 0261359E	L29, N858	I
INDAB	523230N 0311915E		N/A HOMIEL TMA
IRFIL	524833N 0242149E	N616, Z367	I
KAFTU	534815N 0282637E		N/A MINSK TMA
KAWAD	532058N 0300759E	P749, T344	I
KAZAL	541538N 0272910E		N/A MINSK TMA
KEDUG	532918N 0304753E	L748, M856, T344	I
KENWE	540555N 0295148E		N/A MAHILIOU TMA
KIBER	514259N 0303754E	L32, P851	E EVEN FL for all entering ACFT
KIWUL	534301N 0281630E		N/A MINSK TMA
KIZIR	534352N 0264004E	P727, T397	I
KODON	551424N 0291053E	Y97	I
KOLAK	533023N 0274117E	M996, T509	I
KOLOS	532723N 0265723E	L999, T52	I
KOMAP	535123N 0284247E	M850, N743, Z494	I

Name-code designator <i>Обозначение кодового названия</i>	Geographical coordinates <i>Географические координаты</i>	ATS or other routes where the point is located <i>Маршруты ОВД или другие маршруты, где находится указанная точка</i>	Remarks, FRA relevance: E - entry point; X - exit point; I - intermediate point; N/A - not applicable for FRA procedures <i>Примечания, отношение к FRA: E - точка входа; X - точка выхода; I - промежуточная точка; N/A - не применяется при процедурах полетов в FRA</i>
1	2	3	4
KOMEN	532235N 0250011E	L32	I
KOPON	533842N 0304529E	L749, M856	I
KOPZA	540154N 0275041E		N/A MINSK TMA
KUBIN	543517N 0274141E	M854, Y130	I
KUNIN	520629N 0265123E	P851	I
KUTHU	544324N 0294252E	P26	I
LAFAT	544952N 0254643E	L29, N858	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT
LAFIZ	542007N 0292216E	L979, P26	I
LAKUB	540511N 0274333E		N/A MINSK TMA
LAPKI	544030N 0292853E	L999, N869, Y219	I
LASDA	512835N 0301542E	M850, P749	E EVEN FL for all entering ACFT
LAWEK	534347N 0281732E		N/A MINSK TMA
LECSI	551554N 0285535E	L29, M984, N743	I
LEHNE	544835N 0301346E	Z366	I
LENLO	532602N 0235325E		N/A HRODNA TMA
LENOK	543305N 0272629E	N623, P171	I
LETKI	521117N 0232416E	M984	X EVEN FL for all exiting ACFT
LIHUD	550825N 0292133E	N858, Y97	I

Name-code designator <i>Обозначение кодового названия</i>	Geographical coordinates <i>Географические координаты</i>	ATS or other routes where the point is located <i>Маршруты ОВД или другие маршруты, где находится указанная точка</i>	Remarks, FRA relevance: E - entry point; X - exit point; I - intermediate point; N/A - not applicable for FRA procedures <i>Примечания, отношение к FRA: E - точка входа; X - точка выхода; I - промежуточная точка; N/A - не применяется при процедурах полетов в FRA</i>
1	2	3	4
LIWIC	540423N 0285429E	L749, M863	I
LOBGI	535009N 0234929E		N/A HRODNA TMA
LOVIK	520500N 0310054E	L23, M856, M996, N623, Z402, Z737	EX ODD FL for all exiting ACFT EVEN FL for all entering ACFT
LOZON	533825N 0280737E		N/A MINSK TMA
LUBIN	541806N 0303459E	M856, T346	I
LUGIR	521627N 0234214E		N/A BREST TMA
LUHEZ	531238N 0292922E	N623, T344	I
LUMIT	554224N 0292923E	M984	E EVEN FL for all entering ACFT
LUPAN	530705N 0274035E	L33, L856	I
MABIR	523900N 0313254E	T535	EX ODD FL for all exiting ACFT EVEN FL for all entering ACFT
MAGEP	515647N 0290259E	L33, P851	I
MAMIN	525730N 0305611E	H83, M856	I
MAPAT	522135N 0245905E	L999, Z860	I
MASAD	523247N 0270759E	Z737	I
MATUS	540611N 0272017E	L979, N869	I
MEZLA	522825N 0301754E	Z402	I
MOBGI	520735N 0241240E		N/A BREST TMA

Name-code designator <i>Обозначение кодового названия</i>	Geographical coordinates <i>Географические координаты</i>	ATS or other routes where the point is located <i>Маршруты ОВД или другие маршруты, где находится указанная точка</i>	Remarks, FRA relevance: E - entry point; X - exit point; I - intermediate point; N/A - not applicable for FRA procedures <i>Примечания, отношение к FRA:</i> <i>E - точка входа;</i> <i>X - точка выхода;</i> <i>I - промежуточная точка;</i> <i>N/A - не применяется при процедурах полетов в FRA</i>
1	2	3	4
MOGRA	560151N 0290346E	N743, T406	X EVEN FL for all exiting ACFT
MOSON	544006N 0310229E	T52	X ODD FL for all exiting ACFT
MOTFI	530628N 0282227E	M854	I
MUHNA	533454N 0291624E	T117	I
MUHOS	540320N 0302444E	N9	I
NALWE	541307N 0295935E	Z366	I
NASKA	533659N 0285453E	M850, N623, P26, T117, T346	I
NAVNU	523528N 0240841E	M984	I
NEBDU	520812N 0241550E		N/A BREST TMA
NELIM	525635N 0240947E	H84, T174	I
NELOK	543406N 0294829E	M874	I
NEPUD	534826N 0240233E		N/A HRODNA TMA
NEZGI	533701N 0294538E	L856, Z366	I
NEWOD	530855N 0284507E	P987	I
NIGBA	560220N 0274917E	Y97	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT
NINKI	534755N 0294946E	Z366	I
NIWAZ	540323N 0274827E		N/A MINSK TMA
NOPKA	541947N 0255311E	L748, M996	I

Name-code designator <i>Обозначение кодового названия</i>	Geographical coordinates <i>Географические координаты</i>	ATS or other routes where the point is located <i>Маршруты ОВД или другие маршруты, где находится указанная точка</i>	Remarks, FRA relevance: E - entry point; X - exit point; I - intermediate point; N/A - not applicable for FRA procedures <i>Примечания, отношение к FRA: E - точка входа; X - точка выхода; I - промежуточная точка; N/A - не применяется при процедурах полетов в FRA</i>
1	2	3	4
NOZBA	533719N 0282557E		N/A MINSK TMA
OGARA	524123N 0271417E	L23, L32, P26, T344, Z860	I
OGREL	530848N 0242701E	M861	I
OHWID	542043N 0300053E		N/A ORSHA TMA
OKDAL	520144N 0241104E		N/A BREST TMA
OKNOD	554705N 0273359E	Z494	EX ODD FL for all entering ACFT EVEN FL for all exiting ACFT
OKWET	535328N 0250722E	M983	I
OLAGO	554800N 0302923E	M856	X ODD FL for all exiting ACFT
ORHIM	533254N 0263616E	M863, P727	I
OSBIG	522333N 0311338E		N/A HOMIEL TMA
OSMUS	535341N 0264321E	L33, M984, M996, N869, P727, T117, T174, Z369, Z402	I
PASUD	542336N 0295553E	L979, T52	I
PENAL	543105N 0283117E	T398	I
PENAT	534654N 0301105E	L749	I
PEPAR	534429N 0250559E	T117	I
PIKIK	532550N 0241240E		N/A HRODNA TMA
PINUG	525539N 0254152E	L23, L999, T52	I
PIROS	532930N 0300859E	P749, T117	I

Name-code designator <i>Обозначение кодового названия</i>	Geographical coordinates <i>Географические координаты</i>	ATS or other routes where the point is located <i>Маршруты ОВД или другие маршруты, где находится указанная точка</i>	Remarks, FRA relevance: E - entry point; X - exit point; I - intermediate point; N/A - not applicable for FRA procedures <i>Примечания, отношение к FRA:</i> <i>E - точка входа;</i> <i>X - точка выхода;</i> <i>I - промежуточная точка;</i> <i>N/A - не применяется при процедурах полетов в FRA</i>
1	2	3	4
PITWI	532100N 0290447E	M850	I
POBIM	523958N 0304721E		N/A HOMIEL TMA
PODIL	550812N 0262827E	L736, M997, N623, Y130	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT
POMZO	540646N 0285142E		N/A MINSK TMA
POTAP	530411N 0241605E	N616	I
PUPKE	534440N 0281403E		N/A MINSK TMA
RAFMA	535841N 0291959E	L749	I
RAMBE	550304N 0272544E	L29, L736, N168, N858	I
RATIN	551648N 0305141E	L999, M865, M997, N869	X ODD FL for all exiting ACFT
RAVOK	521247N 0240535E	L856, P851, T406, T52, Z860	I
REWED	531507N 0252529E	L32, M863	I
RIWEN	535933N 0284055E		N/A MINSK TMA
RIZNI	532928N 0291345E	L856	I
ROMAL	521211N 0303118E	Z653	I
ROMLU	522744N 0261403E	P727, T344	I
RORSA	531839N 0241025E		N/A HRODNA TMA
ROVSI	535151N 0305024E	L856	I
RUBUN	542605N 0264759E	L735, P727, T406	I

Name-code designator <i>Обозначение кодового названия</i>	Geographical coordinates <i>Географические координаты</i>	ATS or other routes where the point is located <i>Маршруты ОВД или другие маршруты, где находится указанная точка</i>	Remarks, FRA relevance: E - entry point; X - exit point; I - intermediate point; N/A - not applicable for FRA procedures <i>Примечания, отношение к FRA: E - точка входа; X - точка выхода; I - промежуточная точка; N/A - не применяется при процедурах полетов в FRA</i>
1	2	3	4
RUDEN	533705N 0274123E	Z402	I
RUDKA	525105N 0235519E	M863, T174	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT
RUHAL	540758N 0291142E	M863, P26, T526	I
RUMIK	542736N 0303217E	M856, Y97	I
SALAR	540505N 0315135E	L856	E EVEN FL for all entering ACFT
SANGE	540255N 0274658E		N/A MINSK TMA
SLEDA	533306N 0302559E	H83	I
SODKO	541100N 0292629E	M863, Y174	I
SOGBI	541247N 0251145E	L33, M983, Z364, Z367	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT
SOMAT	515544N 0252215E	M861, Z364	EX ODD FL for all exiting ACFT EVEN FL for all entering ACFT
SONTI	520959N 0265135E	T535	I
SORFO	541749N 0290055E	L979, Y174	I
SORIK	512735N 0284436E	N743	EX ODD FL for all exiting ACFT EVEN FL for all entering ACFT
SOSUD	522511N 0245753E	L856	I
SOTET	534947N 0233311E	L32	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT
SUDOB	540423N 0282323E		N/A MINSK TMA

Name-code designator <i>Обозначение кодового названия</i>	Geographical coordinates <i>Географические координаты</i>	ATS or other routes where the point is located <i>Маршруты ОВД или другие маршруты, где находится указанная точка</i>	Remarks, FRA relevance: E - entry point; X - exit point; I - intermediate point; N/A - not applicable for FRA procedures <i>Примечания, отношение к FRA: E - точка входа; X - точка выхода; I - промежуточная точка; N/A - не применяется при процедурах полетов в FRA</i>
1	2	3	4
SUMOK	542136N 0293629E	L979, T526	I
SUPEK	553500N 0305653E	L29	E EVEN FL for all entering ACFT
SURUG	523335N 0241317E	H84, Z367, Z368	I
TADIG	541012N 0303705E	M856, Y96	I
TADUN	515405N 0244117E	M983, N616	EX ODD FL for all exiting ACFT EVEN FL for all entering ACFT
TAZIP	530643N 0280749E	P26	I
TEBHE	530836N 0293500E	N623, Z366	I
TEDRO	541723N 0275147E	L749, M854, N623	I
TEGLU	553006N 0302541E	L29, M856, P26, T487	I
TINIB	534859N 0302033E		N/A MAHILIOU TMA
TIVAN	535253N 0283023E	N623	I
TIWOK	540820N 0264945E	L748	I
TOBLO	525806N 0312135E	Z860	EX ODD FL for all exiting ACFT EVEN FL for all entering ACFT
TOSPO	520059N 0233953E	L856, Z367	X EVEN FL for all exiting ACFT
TUMKI	535654N 0235356E	N616	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACF
TURAT	534829N 0320832E	T344	X ODD FL for all exiting ACF
UDRIK	543443N 0274741E	M984	I

Name-code designator <i>Обозначение кодového названия</i>	Geographical coordinates <i>Географические координаты</i>	ATS or other routes where the point is located <i>Маршруты ОВД или другие маршруты, где находится указанная точка</i>	Remarks, FRA relevance: E - entry point; X - exit point; I - intermediate point; N/A - not applicable for FRA procedures <i>Примечания, отношение к FRA: E - точка входа; X - точка выхода; I - промежуточная точка; N/A - не применяется при процедурах полетов в FRA</i>
1	2	3	4
UGNAL	532811N 0250005E	N869, P156	I
UNGES	523050N 0304144E		N/A HOMIEL TMA
UZMAH	552954N 0284501E	Y97	I
VALOL	521329N 0232759E	M984, P851	I
VALTA	550830N 0291035E	N858	I
VASOK	515058N 0235631E		N/A BREST TMA
VEPIS	550552N 0305917E	N858, T526, Y219	E EVEN FL for all entering ACFT
WERHI	542244N 0285528E	L999	I
ZENIT	544023N 0254407E	L749s, M874	EX EVEN FL for all exiting ACFT ODD FL for all entering ACFT
ZIFSA	540116N 0274926E		N/A MINSK TMA

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK